

Fosi Audio




DAP Neo User Manual


Version 1.0



DAP Neo





Screen Protector





USB-C Cable

EN CN JP DE FR RU ES KR IT PT









Button Controls

Scroll Wheel
* Rotate clockwise: Move down/right
* Rotate counterclockwise: Move up/left

Center Button
* Press: Confirm
* Double-press: Return to the previous menu
* Press and hold: Return to the main menu

Power Button
* Press: Lock or wake the screen
* Press and hold: Power on/off

Volume Buttons
* Press: Adjust the volume one level at a time
* Press and hold: Adjust the volume continuously

When the Screen Is Locked

Center Button
* Press: Play/pause
* Double-press: Play the next track
* Triple-press: Play the previous track

Scroll Wheel
* Rotate clockwise to unlock

On the E-book Screen

Center Button
* Press: Quickly adjust the screen brightness

Scroll Wheel
* Rotate clockwise: Turn to the next page
* Rotate counterclockwise: Turn to the previous page

Firmware update

1. Connect DAP Neo to a computer with the data cable. The internal storage appears as “DAP sys”.
2. Download the latest firmware and copy it to the root of DAP sys (not the TF card).
3. Restart the player and wait for the automatic update to finish.

Library update

After inserting a TF card, open Folder > SD card, select the relevant folder and confirm the update.

Warranty

Within 7 days of sale, a product fault under normal use qualifies for replacement. Faults within 2 years are repaired free of charge. The invoice date applies; for online purchases, the order date applies.

The warranty does not cover damage caused by misuse or use outside the manual, unauthorized disassembly/modification/repair, non-approved accessories, missing valid proof of purchase, or products not made by Fosi Audio.

Warranty service

Warranty service is return-to-repair and applies to products sold through official channels. For other channels, follow the distributor and local warranty regulations.


About Us

Fosi Audio is an integrated audio product design, R&D and sales company. We listen closely to users, continually improve our products and services, and aim to build a leading global audio brand.
Contact us whenever you have questions or requests.


Website: www.fosiaudio.com
Support: support@fosiaudio.com

Help Center


Scan to interact with us




DAP Neo





屏幕保护贴膜



双头USB-C数据线


转盘
中键


电源键
音量加
音量减


3.5mm Audio Jack
复位
USB-C充电数据接口


支持
microSD
卡扩展，
最高
256GB

按键操作

“转盘”:
顺时针----向下（右）选择菜单项
逆时针----向上（左）选择菜单项

“中键”:
单击----确认
双击----返回上一级
长按----返回顶级菜单

“电源键”:
单击----锁屏、亮屏
长按----开关机

“音量键”:
单击----逐级加、减音量
长按----持续加、减音量

特定功能按键说明
锁屏状态下
单击“中键”：播放、暂停音乐播放
双击“中键”：播放下一首音乐
三击“中键”：播放上一首音乐
顺时针转动一圈“转盘”：解锁屏幕

播放界面下
顺时针转动“转盘”：向右选择
逆时针转动“转盘”：向左选择
单击“中键”：选择功能

电子书界面下
单击“中键”：单击中键快速切换屏幕亮度
顺时针转动“转盘”：往后翻页
逆时针转动“转盘”：往前翻页

固件更新操作说明
1、使用数据线将DAP Neo与电脑链接，电脑将识别DAP Neo内部存储空间DAP sys;
2、从官网下载新版固件，将该固件复制到DAP sys内部存储空间内（注：非TF卡空间）；
3、关机并重启，等待DAP Neo自动更新完毕。

曲库更新说明
每次断开电脑连接及插拔TF内存卡会自动刷新媒体库。

产品保修

产品自售出7日内，在正常使用情况下出现故障，客户可以无条件退换货。正常使用两年内出现故障，可以免费保修。购买日期以发票或收据日期为准，网上购买按订单日期为准。

法享受“三包”服务的情况:
1.一切人为因素损坏，包括但不限于非正常工作环境下
使用或者不
按照说明书使用的;
2.用户私自拆机、改装以及维修的;

3.使用非指定或许可的配件造成损坏的；
4.不能出示有效购机凭证的；
5.不属于本公司产品的。
保修方式：
保修方式为送修，此条款只适用于官方销售渠道售出的产品，其他渠道请参考销售代理商的规定和当地国家法规关于质保的规定。


关于我们

深圳远虑科技是一家专注于音频产品的设计，研发和销售为一体的科技型公司。我们深耕用户需求，深入研发设计，通过不断创新，持续打磨产品和服务，致力于打造全球音频领域的星品牌。我们尤其在意客户的反馈，如果您有任何问题或者需求，欢迎联系我们。


官网：www.fosiaudio.com
天猫旗舰店：FOSI AUDIO旗舰店
fosiaudio.tmall.com
京东店铺：FOSI AUDIO旗舰店
mall.jd.com/index-12512168.html
QQ群：760657010
售后邮箱：support@fosiaudio.com

帮助中心


扫码与我们互动




DAP Neo





画面保護フィルム




USB-Cケーブル


スクロールホイール
センターボタン


電源ボタン
音量アップ
音量ダウン


3.5mmオーディオジャック
リセットボタン
USB-C充電・データポート


microSDカード対応（最大256GB）

ボタン操作

スクロールホイール

時計回りに回す：下 / 右へ移動
反時計回りに回す：上 / 左へ移動
センターボタン
押す：決定
ダブルクリック：前のメニューに戻る
長押し：メインメニューに戻る
電源ボタン
押す：画面のロック / スリープ解除
長押し：電源オン / オフ
音量ボタン
押す：1段階ずつ音量調整
長押し：連続して音量調整

画面ロック時

センターボタン

押す：再生 / 一時停止
ダブルクリック：次の曲を再生
トリプルクリック：前の曲を再生
スクロールホイール
時計回りに回してロック解除

電子書籍画面で

センターボタン

押す：画面の明るさをクイック調整
スクロールホイール
時計回りに回す：次のページへ
反時計回りに回す：前のページへ

ファームウェア更新

1. データケーブルでDAP NeoをPCに接続し、「DAP sys」を開きます。
2. 最新ファームウェアをDAP
sysのルートへコピーします（TFカードではありません）。
3. 再起動し、自動更新の完了を待ちます。

ライブラリ更新

TFカード挿入後、「フォルダー」>「SDカード」で対象フォルダーを選び、更新を確定します。

保証

正常使用で購入後7日以内に故障した場合は交換、2年以内は無償修理となります。請求書の日付、オンライン購入は注文日を基準とします。

誤使用、無断分解・改造・修理、非指定アクセサリー、購入証明なし、または当社製品でない場合は保証対象外です。

保証方法

公式販売経路の製品は送付修理となります。その他の経路は販売店および現地法規に従ってください。

会社案内


Fosi Audioは、設計から開発、販売までを手がける総合オーディオメーカーです。ユーザーのニーズに応え、製品とサービスの向上に取り組みながら、グローバルトップブランドを目指しています。
ご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

公式サイト：www.fosiaudio.com


サポート：support@fosiaudio.com

ヘルプセンター


QRコードで交流




DAP Neo





Displayschutzfolie



USB-C-Kabel


Scrollrad
Mitteltaste


Ein/Aus-Taste
Lautstärke +
Lautstärke –


3,5-mm-Audioanschluss
Reset-Taste
USB-C-Lade- und Datenanschluss


Unterstützt mi-
croSD-Kart
en (bis zu
256 GB)

Bedienelemente

Scrollrad

Im Uhrzeigersinn drehen: Nach unten/rechts bewegen
Gegen den Uhrzeigersinn drehen:
Nach oben/links bewegen

Mitteltaste
Drücken: Bestätigen
Doppelklick: Zum vorherigen Menü zurückkehren
Gedrückt halten: Zum Hauptmenü zurückkehren

Ein-/Aus-Taste
Drücken: Bildschirm sperren oder aktivieren
Gedrückt halten: Ein-/Ausschalten

Lautstärketasten
Drücken: Lautstärke stufig anpassen
Gedrückt halten: Lautstärke kontinuierlich anpassen

Bei gesperrtem Bildschirm

Mitteltaste

Drücken: Wiedergabe/Pause
Doppelklick: Nächsten Titel wiedergeben
Dreifachklick: Vorherigen Titel wiedergeben

Scrollrad
Im Uhrzeigersinn drehen zum Entsperren

Im E-Book-Modus

Mitteltaste

Drücken: Bildschirmhelligkeit schnell anpassen
Scrollrad
Im Uhrzeigersinn drehen: Nächste Seite
Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Vorherige Seite

Firmware-Update

1. DAP Neo per Datenkabel mit dem PC verbinden; „DAP sys“ öffnen.
2. Neueste Firmware in das Stammverzeichnis von DAP sys kopieren (nicht auf die TF-Karte).
3. Neu starten und das automatische Update abwarten.

Bibliothek aktualisieren

TF-Karte einsetzen, Ordner > SD-Karte öffnen, Ordner wählen und Aktualisierung bestätigen.

Garantie

Bei einem Fehler unter normaler Nutzung gilt innerhalb von 7 Tagen Umtausch, innerhalb von 2 Jahren kostenlose Reparatur. Maßgeblich sind Rechnungs- bzw. Online-Bestelldatum.

Ausgeschlossen sind Fehlgebrauch, unbefugtes Öffnen/Ändern/Reparieren, nicht zugelassenes Zubehör, fehlender Kaufbeleg und Fremdprodukte.

Garantieabwicklung

Rücksendung zur Reparatur; gültig für offizielle Vertriebskanäle. Sonst gelten Händler- und lokale Bestimmungen.


Über uns

Fosi Audio ist ein Unternehmen für integrierte Audioprodukte mit eigener Konzeption, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb. Wir hören aufmerksam auf unsere Nutzer, verbessern unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und streben danach, eine weltweit führende Audiomarke zu werden.
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich jederzeit gerne an uns.


Website: www.fosiaudio.com
Support: support@fosiaudio.com

Hilfezentrum


QR-Code zur Interaktion




DAP Neo





Film protecteur d'écran




Câble USB-C


Molette de défilement
Bouton central


Bouton d'alimen-tation
Volume +
Volume −


Prise audio 3,5 mm
Bouton de réinitialisation
Port USB-C de charge et de données


Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 256 Go)

Contrôles des boutons

Molette de défilement

Rotation horaire : Descendre/Déplacer vers la droite
Rotation anti-horaire : Monter/Déplacer vers la gauche

Bouton central
Appuyer : Confirmer
Double-clic : Retour au menu précédent
Appui long : Retour au menu principal

Bouton d'alimentation
Appuyer : Verrouiller ou réveiller l'écran
Appui long : Marche/Arrêt

Boutons de volume
Appuyer : Ajuster le volume d'un cran
Appui long : Ajuster le volume en continu

Écran verrouillé

Bouton central

Appuyer : Lecture/Pause
Double-clic : Lecture de la piste suivante
Triple-clic : Lecture de la piste précédente

Molette de défilement
Rotation horaire pour déverrouiller

Sur l'écran de lecture (E-book)

Bouton central

Appuyer : Réglage rapide de la luminosité
Molette de défilement
Rotation horaire : Page suivante
Rotation anti-horaire : Page précédente

Mise à jour du micrologiciel

1. Reliez DAP Neo à l’ordinateur ; ouvrez « DAP sys ».
2. Copiez le dernier micrologiciel à la racine de DAP sys (pas sur la carte TF).
3. Redémarrez et attendez la mise à jour automatique.

Mise à jour de la bibliothèque

Insérez la carte TF, ouvrez Dossier > Carte SD, choisissez le dossier et confirmez.

Garantie

Panne en usage normal : échange sous 7 jours, réparation gratuite sous 2 ans. La date de facture ou, en ligne, la date de commande fait foi.

Sont exclus : mauvaise utilisation, démontage/modification/réparation non autorisés, accessoires non approuvés, absence de preuve d’achat ou produit d’une autre marque.

Service de garantie

Retour en réparation pour les produits vendus par les canaux officiels. Sinon, suivre les règles du distributeur et la législation locale.


À propos de nous

Fosi Audio est une entreprise spécialisée dans la conception, la R&D et la commercialisation de produits audio intégrés. À l'écoute de ses utilisateurs, elle améliore sans cesse ses produits et services, avec pour ambition de devenir une marque audio mondiale de référence. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande.


Site : www.fosiaudio.com
Assistance : support@fosiaudio.com

Centre d’aide


Scannez pour interagir



DAP Neo





Защитная плёнка для экрана



Кабель USB-C


Колесо прокрутки
Центральная кнопка


Кнопка питания
Громкость +
Громкость −


Аудиоразъём 3,5 мм
Кнопка сброса
Порт USB-C для зарядки и передачи данных


Поддержка карт microSD (до 256 ГБ)

Управление кнопками

Колесо прокрутки

Поворот по часовой стрелке: Вниз/Вправо
Поворот против часовой стрелке: Вверх/Влево

Центральная кнопка
Нажать: Подтвердить
Двойное нажатие: Вернуться в предыдущее меню
Удерживать: Вернуться в главное меню

Кнопка питания
Нажать: Заблокировать или разбудить экран
Удерживать: Вкл./Выкл.

Кнопки громкости
Нажать: Изменить громкость на один шаг
Удерживать: Плавное изменение громкости

При заблокированном экране

Центральная кнопка

Нажать: Воспроизведение/Пауза
Двойное нажатие: Следующий трек
Тройное нажатие: Предыдущий трек

Колесо прокрутки
Поворот по часовой стрелке для разблокировки

На экране электронной книги

Центральная кнопка

Нажать: Быстрая настройка яркости
Колесо прокрутки
Поворот по часовой стрелке: Следующая страница
Поворот против часовой стрелке:
Предыдущая страница

Обновление прошивки

1. Подключите DAP Neo к ПК; откройте «DAP sys».
2. Скопируйте новую прошивку в корень DAP sys (не на TF-карту).
3. Перезапустите и дождитесь автообновления.

Обновление медиатеки

Вставьте TF-карту, откройте Папка > SD-карта, выберите папку и подтвердите.

Гарантия

При неисправности в нормальных условиях: замена в течение 7 дней, бесплатный ремонт в течение 2 лет. Действует дата счета или онлайн-заказа.

Гарантия не действует при неправильном использовании, несанкционированной разборке/ремонте, неодобренных аксессуарах, отсутствии чека или для чужих изделий.

Гарантийное обслуживание

Возврат для ремонта; только для официальных каналов. В иных случаях действуют правила продавца и местное законодательство.


О компании

Fosi Audio — это компания, специализирующаяся на проектировании, исследованиях и разработке, а также продаже интегрированных аудиопродуктов. Мы внимательно прислушиваемся к пользователям, постоянно совершенствуем наши продукты и услуги и стремимся стать ведущим мировым аудиобрендом.
При возникновении вопросов или пожеланий обращайтесь к нам в любое время.


Сайт: www.fosiaudio.com
Поддержка: support@fosiaudio.com

Центр помощи


Сканируйте для связи




DAP Neo



Protector de pantalla



Cable USB-C


Botón de encendido
Subir volumen
Bajar volumen
Rueda de desplazamiento
Botón central
Conector de audio de 3,5 mm
Botón de reinicio
Puerto USB-C de carga y datos
Admite tarjetas microSD (hasta 256 GB)

Controles de botones

Rueda de desplazamiento

Girar en sentido horario: Mover abajo/derecha
Girar en sentido antihorario: Mover arriba/izquierda

Botón central
Pulsar: Confirmar
Doble pulsación: Volver al menú anterior
Mantener pulsado: Volver al menú principal

Botón de encendido
Pulsar: Bloquear o activar la pantalla
Mantener pulsado: Encender/Apagar

Botones de volumen
Pulsar: Ajustar el volumen un nivel
Mantener pulsado: Ajustar el volumen continuamente

Con pantalla bloqueada

Botón central

Pulsar: Reproducir/Pausar
Doble pulsación: Reproducir la siguiente pista
Triple pulsación: Reproducir la pista anterior

Rueda de desplazamiento
Girar en sentido horario para desbloquear

En la pantalla de libro electrónico

Botón central

Pulsar: Ajuste rápido del brillo de pantalla
Rueda de desplazamiento
Girar en sentido horario: Página siguiente
Girar en sentido antihorario: Página anterior

Actualización de firmware

1. Conecta DAP Neo al ordenador y abre «DAP sys».
2. Copia el firmware más reciente en la raíz de DAP sys (no en la tarjeta TF).
3. Reinicia y espera a que termine la actualización automática.

Actualizar biblioteca

Inserta la tarjeta TF, abre Carpeta > Tarjeta SD, elige la carpeta y confirma.

Garantía

Fallo con uso normal: cambio en 7 días y reparación gratuita en 2 años. Se aplica la fecha de factura o del pedido en línea.

No cubre uso indebido, desmontaje/modificación/reparación no autorizados, accesorios no aprobados, falta de comprobante o productos ajenos.

Servicio de garantía

Devolución para reparación en productos de canales oficiales. En otros canales se aplican las normas del distribuidor y la legislación local.


Sobre nosotros

Fosi Audio es una empresa dedicada al diseño, I+D y venta de productos de audio integrados. Escuchamos atentamente a nuestros usuarios, mejoramos continuamente nuestros productos y servicios y aspiramos a convertirnos en una marca de audio líder a nivel mundial. Contacte con nosotros siempre que tenga preguntas o solicitudes.


Web: www.fosiaudio.com
Soporte: support@fosiaudio.com

Centro de ayuda


Escanea para interactuar




DAP Neo





화면 보호 필름




USB-C 케이블


스크롤 휠
중앙 버튼


전원 버튼
볼륨 업
볼륨 다운


3.5mm 오디오 잭
리셋 버튼
USB-C 충전 및 데이터 포트


microSD 카드 확장 지원(최대 256GB)

버튼 조작

스크롤 휠

시계 방향 회전: 아래/오른쪽으로 이동
반시계 방향 회전: 위/왼쪽으로 이동
센터 버튼
누르기: 확인
더블 누르기: 이전 메뉴로 돌아가기
길게 누르기: 메인 메뉴로 돌아가기

전원 버튼
누르기: 화면 잠금/잠금 해제
길게 누르기: 전원 켜기/끄기

볼륨 버튼
누르기: 볼륨 1단계 조절
길게 누르기: 볼륨 연속 조절

화면 잠금 시

센터 버튼

누르기: 재생/일시정지
더블 누르기: 다음 곡 재생
트리플 누르기: 이전 곡 재생

스크롤 휠
시계 방향으로 돌려 잠금 해제

전자책 화면에서

센터 버튼

누르기: 화면 밝기 빠른 조절
스크롤 휠
시계 방향 회전: 다음 페이지
반시계 방향 회전: 이전 페이지

펌웨어 업데이트

1. 데이터 케이블로 DAP Neo를 PC에 연결하고 “DAP sys”를 엽니다.
2. 최신 펌웨어를 DAP sys 루트에 복사합니다(TF 카드 아님).
3. 재시작 후 자동 업데이트 완료를 기다립니다.

라이브러리 업데이트

TF 카드를 넣고 폴더 > SD 카드에서 해당 폴더를 선택한 뒤 업데이트를 확인합니다.

제품 보증

정상 사용 중 고장은 구매 후 7일 이내 교환, 2년 이내 무상 수리됩니다. 영수증 날짜 또는 온라인 주문일을 기준으로 합니다.

오사용, 무단 분해/개조/수리, 미승인 액세서리, 구매 증빙 없음, 타사 제품은 보증에서 제외됩니다.

보증 서비스

공식 판매 채널 제품은 입고 수리 방식입니다. 기타 채널은 판매처 및 현지 보증 규정을 따르십시오.


회사 소개

Fosi Audio는 통합 오디오 제품의 설계, 연구개발(R&D), 판매를 전문으로 하는 기업입니다. 당사는 사용자의 의견에 귀를 기울이고, 제품과 서비스를 지속적으로 개선하며, 세계적인 오디오 브랜드로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.
문의사항이나 요청사항이 있으시면 언제든지 연락해 주세요.


웹사이트: www.fosiaudio.com
지원: support@fosiaudio.com

도움말 센터


QR 코드로 소통




DAP Neo



Pellicola protettiva per schermo



Cavo USB-C


Pulsante di accensione
Volume +
Volume −
Rotella di scorrimento
Pulsante centrale
Jack audio da 3,5 mm
Pulsante di reset
Porta USB-C per ricarica e dati
Supporta schede microSD (fino a 256 GB)

Controlli pulsanti

Rotellina di scorrimento

Rotazione in senso orario: Sposta giù/destra
Rotazione in senso antiorario: Sposta su/sinistra
Pulsante centrale
Premi: Conferma
Doppio clic: Torna al menu precedente
Pressione prolungata: Torna al menu principale
Pulsante di accensione
Premi: Blocca o attiva lo schermo
Pressione prolungata: Accendi/Spegni
Pulsanti del volume
Premi: Regola il volume di un livello
Pressione prolungata: Regola il volume continuamente

Schermo bloccato

Pulsante centrale

Premi: Riproduci/Pausa
Doppio clic: Riproduci brano successivo
Triplo clic: Riproduci brano precedente
Rotellina di scorrimento
Rotazione in senso orario per sbloccare

Nella schermata E-book

Pulsante centrale

Premi: Regolazione rapida della luminosità
Rotellina di scorrimento
Rotazione in senso orario: Pagina successiva
Rotazione in senso antiorario: Pagina precedente

Aggiornamento firmware

1. Collegare DAP Neo al computer con il cavo dati e aprire “DAP sys”.
2. Copiare il firmware più recente nella directory principale di DAP sys (non sulla scheda TF).
3. Riavviare il lettore e attendere il completamento automatico.

Aggiornamento libreria

Dopo aver inserito la scheda TF, aprire Cartella > Scheda SD, selezionare la cartella e confermare.

Garanzia

In caso di guasto durante il normale utilizzo: sostituzione entro 7 giorni e riparazione gratuita entro 2 anni. Fa fede la data della fattura o dell’ordine online.

La garanzia non copre uso improprio, smontaggio/modifica/riparazione non autorizzati, accessori non approvati, assenza della prova di acquisto o prodotti non Fosi Audio.

Servizio di garanzia

Il servizio prevede la restituzione per la riparazione ed è valido per i prodotti venduti tramite canali ufficiali. Negli altri casi valgono le regole del distributore e le norme locali.


Chi siamo

Fosi Audio è un'azienda specializzata nella progettazione, ricerca e sviluppo e vendita di prodotti audio integrati. Ascoltiamo attentamente i nostri utenti, miglioriamo continuamente i nostri prodotti e servizi e puntiamo a diventare un brand audio leader a livello globale. Contattaci in qualsiasi momento per domande o richieste.


Sito web: www.fosiaudio.com
Assistenza: support@fosiaudio.com

Centro assistenza


Scansiona per interagire




DAP Neo





Película protetora de tela




Cabo USB-C


Roda de rolagem
Botão central


Botão liga/desliga
Aumentar volume
Diminuir volume


Conector de áudio de 3,5 mm
Botão de reinicialização
Porta USB-C para carregamento e dados


Suporta cartão microSD (até 256 GB)

Controlos dos Botões

Roda de deslocamento

Rotação no sentido horário: Mover para baixo/direita
Rotação no sentido anti-horário: Mover para cima/esquerda
Botão Central
Premir: Confirmar
Duplo clique: Voltar ao menu anterior
Premir e manter: Voltar ao menu principal
Botão de Alimentação
Premir: Bloquear ou ativar o ecrã
Premir e manter: Ligar/Desligar
Botões de Volume
Premir: Ajustar o volume um nível de cada vez
Premir e manter: Ajustar o volume continuamente

Ecrã Bloqueado

Botão Central

Premir: Reproduzir/Pausar
Duplo clique: Reproduzir a faixa seguinte
Triplo clique: Reproduzir a faixa anterior
Roda de deslocamento
Rotação no sentido horário para desbloquear

No Ecrã do E-book

Botão Central

Premir: Ajuste rápido do brilho do ecrã
Roda de deslocamento
Rotação no sentido horário: Página seguinte
Rotação no sentido anti-horário: Página anterior

Atualização de firmware

1. Ligue o DAP Neo ao computador com o cabo de dados e abra “DAP sys”.
2. Copie o firmware mais recente para a raiz de DAP sys (não para o cartão TF).
3. Reinicie o leitor e aguarde a conclusão automática.

Atualização da biblioteca

Depois de inserir o cartão TF, abra Pasta > Cartão SD, selecione a pasta e confirme.

Garantia

Em caso de avaria durante a utilização normal: substituição em 7 dias e reparação gratuita em 2 anos. É válida a data da fatura ou da encomenda online.

A garantia não cobre utilização indevida, desmontagem/modificação/reparação não autorizados, acessórios não aprovados, ausência de comprovativo de compra ou produtos que não sejam Fosi Audio.

Serviço de garantia

O serviço é efetuado mediante devolução para reparação e aplica-se a produtos vendidos por canais oficiais. Nos restantes casos, siga as regras do distribuidor e a legislação local.

Sobre nós

A Fosi Audio é uma empresa especializada em design, P&D e vendas de produtos de áudio integrados. Estamos atentos aos nossos usuários, aprimoramos continuamente nossos produtos e serviços e temos como objetivo construir uma marca de áudio líder global.
Entre em contato conosco sempre que tiver dúvidas ou solicitações.

Site: www.fosiaudio.com
Suporte: support@fosiaudio.com

Centro de ajuda

Digitalize para interagir

Fosi Audio